

TRAVAUX A EXECUTER




Etabli	Tracer
Scie à onglet	Couper les angles
Mortaiseuse à mèche	Percer les trous des assemblages
Défonceuse	Entailler les ferrements
Etabli	Assembler l'élément
PAS DE COLLAGE, PAS DE PONCAGE	

Liste de matériaux

	Mat.	Pce	Long	Larg	Ep.
Montants et traverse	SAP	3	500	100	24
Liste	HET	1	500	25	12
Porte	MDF	1	399	297	19

Liste des ferrements

	Pces	N° OPO
Charnières	2	48.254.07
Butoirs	1	66.342.14
Bouton d'assemblage	2	86.010-01
Vis de traverse	4	Vb tp 3X30



TRAVAIL PRATIQUE

Menuisier-Ebéniste

TRAVAIL N°: 09RO-P.9
ECHELLES: 1-2/1-10
FORMAT PLAN: A3
DATE: 04.01.2011
DESSINE: O.C.-M.J.