

Tâche:

Réalisez l'élément de paroi avec le panneau isolant de fibre de bois 35 mm et le P3P 27 mm au niveau du socle.

Déterminez la longueur de la contre-fiche et des filières (procédé libre) et tracez les pièces de bois.

Taillez les pièces de bois et assemblez l'élément de paroi.
Les assemblages sont vissés à joints plats.

Découpez le panneau isolant de fibre de bois ainsi que le P3P et effectuez le montage selon le plan. Les deux panneaux sont vissés.

Moyens d'aide:

Outils à main
Machines portatives



Procédure de qualification 2018

Charpentier / Charpentière CFC

Travail pratique

2.1

Nom Prénom Candidat N°

2.1.3 Préfabrication / mise en oeuvre / pose
2.1.3.2 Partie 1 Construction d'un élément de paroi

Durée: 165 min.
(Pos. 3.2 partie 1 et partie 2)

