

Ajustage de pièce

Machines portatives:

Scie sauteuse
Rabot électrique
Perceuse à main

Moyens auxiliaires:

Tabletteur (crapeau)
Outilsage manuel


Travail:

Etabli	Tracer (pas de notation)
	Tabletter le panneau
	Tracer les tourillons
	Percer les trouillons
	Exécuter la découpe
	Casser les angles
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau 1 blanc	Pp-mél	1	640	290.6	19
Panneau 2 blanc	Pp-mél	1	640	245	19
Tourillons Ø 8*25		4	OPO 86.022.12		

Pour le traçage des tourillons, utilisez les perçages de la maquette avec les pointeurs à disposition.  
Les chants extérieurs peuvent être dégraissés.

Cette tâche doit être rendue aux experts après une heure.



2

Travail pratique


F R E  
C  
E M

Travail pratique fondamental  
(TPF) 6<sup>e</sup> semestre  
VSSM / FRECEM


Tâche N°:	18a_P_2
Echelle :	1:5 1:1
Format :	420 x 297
Date :	06.03.2018
Dessinateur :	Is oc

A - A

B



A - A



Vue B

